

PHOTOWALL

Peel & Stick valokuvatapetti

Asennusohjeet

Suosittelavat työkalut:

- Vesivaaka
- Mitta
- Kynä
- Mattoveitsi
- Leikkuulasta
- Sileä reunainen lasta*



* käytä koko asennuksen ajan tasaisen paineen luomiseen. Paine aktivoi liiman ja poistaa ilmakuplat..

Katso ohjevideo skannaamalla alla oleva QR-koodi!



VALMISTELU

1. Varmista, että pinta on sileä ja puhdas. Poista irtoava maali tai vanha tapetti. Puhdista pinta ja paikkaa tarvittaessa.

Imettyvä pinta tulee pohjustaa ennen valokuvatapetin kiinnittämistä. Tällaisia pintoja ovat esimerkiksi tasoitettut seinät, vanhalla tapetilla päällystetyt seinät, pohjamaalaamaton kipsilevy tai lastulevy. Pohjusta myös, jos seinässä on kirkkaita värejä, jotka voisivat kuultaa tapetin läpi. Anna maalin kuivua kunnolla.

Pyyhi pöly pois vedellä ja miedolla puhdistusaineella. Anna pinnan kuivua täysin – pöly voi heikentää tapetin kiinnittymistä.

Peel & Stick -tapetti ei sovellu rakenteisille tai karkeille pinnoille, pohjamaalaamattomalle kipsilevyllä tai kiiltäväpintaiselle maalille, sillä nämä voivat estää liiman tarttumisen.

2. Leikkaa paneelit. Rullaa tapetti auki ja leikkaa se yksittäisiksi paneeleiksi katkoviivoja pitkin.

3. Anna paneelien tasaantua Parhaan lopputuloksen saat, kun annat tapetin tasaantua samankaltaisessa ympäristössä, johon se asennetaan. Anna paneelien olla vähintään 48 tuntia huonelämpötilassa (18–24 °C) ja 40–55 % ilmarkosteudessa. Älä asenna alle 15 °C:ssa. Tämä auttaa liimaa tarttumaan oikein ja ehkäisee käärimistä.

ASENNUS

1. Tarkista valokuvatapetti. Varmista ennen asennusta, että kaikki paneelit ovat mukana ja ehjiä. Paneelit on numeroitu yläreunasta – asenna ne vasemmalta oikealle.

2. Varmista suoruus. Ensimmäisen paneelin suoruus on tärkeää. Merkitse seinään kevyet pystysuorat apuviivat 45 cm:n päähän kulmasta (yhden paneelin leveys) käyttäen vesivaakaa, mittaa ja kynää.

3. Valmistele ensimmäinen paneeli. Irrota suojaus ensimmäisestä paneelistä n. 50 cm matkalta yläreunasta. Älä poista kaikkea taustapaperia kerralla – etene osissa.

4. Kiinnitä paneeli. Aseta paneelin yläosa seinään apuviivojen mukaisesti. Jätä ylimääräistä materiaalia ylös ja alas tasaisesti. Voit tarvittaessa irrottaa ja asetella paneelin uudelleen. Jatka taustapaperin poistamista ja painele paneeli seinään lastalla keskeltä reunoille. Älä venytä materiaalia – anna sen asettua luonnollisesti.

5. Asenna paneelit reunasta reunaan. Aseta toinen paneeli niin, että kuvat osuivat kohdakkain. Silitä panelia ensimmäisen paneelin suuntaan, vasemmalta oikealle. Anna materiaalin asettua omaan rytmiinsä.

6. Siloita ylhäältä alas. Poista mahdolliset ilmakuplat lastalla keskeltä ulospäin ja alaspäin. Käytä tasaista painetta koko paneelin alueella. Kiinnitysteho vahvistuu paineella – kiinnitä erityistä huomiota reunoihin, saumoihin ja nurkkiin.

7. Leikkaa ylimääräinen tapetti. Kun kaikki paneelit ovat paikallaan, leikkaa ylimäärä pois terävällä mattoveitsellä ja leikkuulastalla. Vaihda terä usein – tylsä terä repii, terävä leikkaa siististi.

8. Viimeistele. Käy lopuksi koko pinta läpi lastalla. Paina tasaisesti ja huolellisesti erityisesti saumojen, reunojen ja kulmien kohdalta. Tämä viimeinen vaihe varmistaa pitkäaikaisen kiinnityksen.

Toista kevyt painelu 72 tunnin kuluttua optimaalisen tartunnan varmistamiseksi.

9. Asennuksen jälkeen. Jos ilmakuplia ilmestyy myöhemmin, puhkaise reuna varovasti ohuella neulalla ja painele ilma ulos lastalla.

HÄVITYS

Suojauspaperi: kierrätä paperina.

Tapetti: hävitä energiajätteenä.

Huomaa, että kierrätysmahdollisuudet voivat vaihdella alueittain.